

GRは、 表現の限界を 知らない。

あらゆる音楽表現を吸収したい。 しかし自分のギター・スタイルは貫きたい。 ギタリストはいつだって貪欲だ。

そのアグレッシブな欲望にかなうであろうギター・シンセが 今、ここに誕生した。

群を抜いて美しい超高品位サウンド

そしてもっと多機能に、もっと使いやすく

これはギター・シンセの通過点か? それとも到達点か?

いずれにせよ、GR-30に触れたギタリストたちは確信するだろう。

「表現に限りはない」ということを。



GUITAR SYNTHESIZER GH-30

¥59,800(稅別) Synthesizer Driver GK-2A 別志:¥15,000(稅別)

■GR-30対応ドライバー内蔵ギター



ワンランク上のギター・パフォーマンス &コスト・パフォーマンス。

BOS

「ギター・シンセは、ギタリストにとって"本当の戦力"になり得るのか?」こんな心配もGR-30の前では無用だ。GRシリーズの基本機能を強化するとともに、数々の新機能も搭載。変化に富んだ「ギターワーク」を、ダイレクトに「表現」へ昇華できるまでに進化を遂げた。しかもハイ・コスト・パフォーマンスの実現により、最新鋭の表現力がエフェクター感覚で手に入れられる。もはやギター・シンセは遠い存在ではない。

「愛用しているギターでギター・シンセが 演奏できる」という快感。

GR-30との"ジャム・セッション"は、まず、愛用のギターにシンセサイザー・ドライ バーGK-2Aを装着することからスタートする。ピックアップ部をスリムに仕上げた GK-2Aは、さまざまな形状のギターにジャストフィット。ギターへの特別な加工も不

要。いつも使い慣れているギターそのままだから、プレイも自然体で楽しめる。また、 GRに寄せられるユーザーの熱い期待に応えて、Fender、ARIA、Ovation、Godinの 各ブランドより、専用ピックアップ・ドライバーを内蔵したGR対応ギターも発売中だ。



幸構造的に取り付けスペースがないギター、12弦ギターやペダル・スティールなど、GK-2Aが使用できないギターもあります。 購入の前に必ずお確かめください。



大容量ウェーブ・データ搭載により、 超高品位384トーンを網羅。

従来のGRシリーズの4倍(容量比)にもおよぶ膨大なウェーブ・データを搭載。ギターなどの弦楽器はもちろん、アコースティック系、エスニック系の楽器から、テクノ/ダンス系の音楽にマッチしたピンテージ・シンセ・サウンドまで、384トーンという多彩な内蔵音色を網羅した。また、シンセ音用エフェクターとしてリバーブとコーラスを装備。この幅広いサウンド・バリエーションは、ギタリストに新たな創造意欲をもたらすことだろう。

ピッキングをナチュラルに表現する 超高速レスポンス。

GR-30はレスポンス面でも飛躍的に性能アップ。ピッキングに遅れることなくリアルタイムで発音するから、ギタリストのストレスは限りなくゼロ。カッティング時も音抜けなく、実にナチュラル。さらに「エンベロープ・フォロー」機能により、ピッキングのニュアンスを鋭く感知。ギターやエレクトリック・ピアノの減衰音、滑らかなタッチ・ワウ風効果などを自然に表現する。これらは今までのギター・シンセでは体験できなかった演奏感覚だ。

ギター・プレイの可能性を一段と広げる「アルペジエーター」機能。

コードを押さえ、1回ストロークするだけでアルペジオ・パターンを自動的に演奏する「アルペジエーター」機能を搭載。アコースティック・ギターのスリー・フィンガー奏法や、マリンパのトレモロ奏法なども簡単に再現できる。アルペジエーターにパーカッションを担当させて、手弾きでシタールのメロディを乗せるといった、従来のギター・シンセでは不可能だった表現も可能だ。ユーザー・カスタマイズも充実。曲に合わせてアルペジエーター・パターンを自由に作成することも。そして、ギターはさらに表現力を増す。

豊かなハーモニーを織り成す 「ポリフォニック・シンセ・ハーモニスト」機能。

ギター・シンセサイザーとしては初めて「ポリフォニック・シンセ・ハーモニスト」機能を装備。ギター音に内蔵トーンをプラスして、鮮やかなハーモニーを奏でることができる。クリーン・ギターにストリングス、ディストーション・ギターにロック系オルガン・・サウンドの組み合わせは無数。シンセ音だけで重厚な「擬似ギター・オーケストレーション」を再現したり、ギター音を合わせて3声でトリブル・ギター風のハーモナイズ効果も得ることも可能。これぞGR-30以外には真似のできない独創性である。

ライブ・パフォーマンスからDTMまで、 MIDI環境でも活躍。

GR-30の底知れぬキャパシティはMIDIの世界にも及んでいる。アルペジエーターは、MIDIシーケンサーやコンピュータとの同期演奏が可能。テクノ系をはじめ、ダンス・ピートを取り入れたトリップホップ系、ミクスチュア・ロック系パンドのライブ・パフォーマンスにも応用できる。DTMの入力用ツールとしても実力を発揮し、鍵盤ではなかなか表現しにくい弦楽器パートの入力に最適。さらに外部MIDI音源のコントローラーとして、バンク・セレクト情報や弦別のプログラム・チェンジの送信も可能だ。

「ギタリスト」に有効な機能の数々を満載。 あとは試奏するのみ!

●4つのフット・ペダルで、パッチの切り替えや、アルペジエーター&ハーモニストのオン/オフをはじめ、ワウ、ホールド、ピッチ・グライドなどの演奏効果をコントロール●パラメーター・セレクト・ダイヤルを右へフルに回せば、ギター側(GK-2A)のボタンだけでパッチの切り替えが可能●LEDディスプレイによる、視認性に富んだメッセージ表示●ギター・チューナーを搭載。チューニングもこの一台で迅速に、正確に。







49 PIPE ORGAN I
50 PIPE ORGAN 2
GUITAR TYPE
51 NYLON GUITAR P
52 NYLON GUITAR P
53 NYLON GUITAR MP
54 NYLON HE STEEL GUITAR
55 GUITAR HARMONIC
57 STEEL GUITAR SW
59 12ST GUITAR SW
59 12ST GUITAR SW
59 12ST GUITAR SW
10 12ST GUITAR SW
10 12ST GUITAR 2
10 DETUNE 12ST
2 JC STRAT
3 SUPER E. GUITAR
4 CLEAN TEL
5 JAZZ GUITAR
6 CLEAN TEL
5 DAZZ GUITAR
7 DEDALSTEEL
7 DST SOLO GUITAR
7 O. DRIVE GUITAR
8 O. DRIVE GUITAR
9 CORPORTING GUITAR
9 CORPORTING GUITAR
10 CUITAR
10 CUITAR CORPORTING STEEL
10 ST SOLO GUITAR
10 CUITAR CORPORTING STEEL
10 ST SOLO GUITAR
10 CUITAR CORPORTING STEEL
10 ST SOLO GUITAR
10 CUITAR LEAD FB
10 FEEDBACK 2
10 FEEDBACK 3 **TONE LIST** PIANO TYPE A.PIANOI SA PIANO A.PIANO2 E.GRAND 51 553 555 556 666 667 667 77 77 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 89 91 HONKYTONK
A.PIANO + VIB
A.PIANO + VOX
A.PIANO + STGS
POP E.PIANO
RHODES E.PIANO E.PIANO 2 E.PIANO 3 FM E.PIANO MIX D50 E.PIANO I D50 E.PAINO 2 JP-8 PULSE I JP-8 PULSE 2 SYN CLAVI 15
20
21 JL
22 SYN
23 JP-8 1
24 DIGI CLA
25 GIT CLAV
26 FROG WAVE
VIBE TYPE
27 VIBRAPHONE 1
28 VIBRAPHONE 2
GLOCKEN
"ALAPHONE
RIMBA POWER CHORD TOUCH WAH GTR GTR FEEDBACK ONLY FEEDBACK HARP HARIST SYNTH HARIBANJO
BANJO DETUNE BANDOLIN
DETUNE BANDOLIN
2 FLAT MANDOLIN
3 E.SITAR 1
4 E.SITAR 2
5 SITAR 1
5 SITAR 1
7 INDIA
8 ZITHER
89 DETUNE ZITHER
90 KAYAKEUM
91 KOTO
92 SHAMISEN
BASSES
94 ACOUSTIC BASS
94 FRETNOT BASS
95 FRETNOT BASS
96 FRETLESS 1
97 FRETLESS 2 SYNTH HARP BANJO 30 MARIMBA
ORGANS
32 ORGAN 1
33 ORGAN 2
34 JAZZ ORGAN 1
35 JAZZ ORGAN 1
35 JAZZ ORGAN 2
36 ORGAN 3
37 ROCK ORGAN 3
38 POWER B SLOW
39 POWER B FAST
40 ROCK ORGAN 2
41 ORGAN 4
42 DIST ORGAN
43 6BS ORGAN
44 CHEESE ORGAN
45 ORGAN 5 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

109

MINI BASS 2
DETUNE MG
MG+OB BASS
PDL BASS 1
PDL BASS 2
PDL BASS 3
SYNC BASS
KICK+BASS

KICK+ BASS

FLUTE
TRON FLUTE
PICCOLO
CHIF FLUTE
SING FLUTE
SING FLUTE
SING FLUTE
SING FLUTE
BLOWPIPE
BLOWPIPE
BLOWPIPE+OB
SICU+TRON
SICU PIPE
ZAMPONA
OCARINA
ZAMPONA + TRI
ZANP+BREATH
BEND PIPE

DETUNE FRETLESS
SLAP BASS |
SLAP BASS |
SLAP BASS 2
DETUNE SLAP
FINGERED BASS
DETUNE BASS
DETUNE BASS
PICK BASS 1
PICK BASS 2
PICK BASS 3
PICK BASS 4
TB-303 BASS 1
RESO BASS 1
RESO BASS 2
RESO BASS 2
RESO BASS 5
SH-101 BASS 2
SH-101 BASS 2
SH-101 BASS 2
SH-101 BASS 3
SH-101 BASS 3 BRASS
148 SOFT TRUMPET
149 FLUGEL
150 MUTE TRUMPET
151 TROMBONE
152 TUBA
153 FRENCH HORN 1
154 FRENCH HORN 2
155 AT-HORN
156 DUAL HORN
157 DETUNE HORN
158 VELO HORN
REED 113 15 16

157 BETONLOWN
REED
159 CLARINET
160 OBOE
161 OBOE+CLARINET
162 SHAHMAI
163 MIZMAR
164 HARMONICA
165 HARMO+SCAT
166 ACCORDION FR
167 DT.ACCORDION
168 SOPRANO SAX
169 ALTO SAX

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 SOPRANO SAX ALTO SAX ALTO GRWL BLOW SAX SAX V-SW T SAX HARD I TENOR GROWL BARI SAX T SAX HARD 2 ALTO+BARI BRASS SECTION 178 179

ASS SECTION
BRS SECT I
BRS SECT 2
BRS SECT 2
BRS SECT 4
R&R BRASS
OCT BRASS
SFZ BRASS
FZ BRASS
HYBRID BRS
ALTO+TPT
TPT+TBONE
FLGL+TPT
STTH BRASS
STRASS
STRUMPET + SAX
THOMET 180 183 185 186 187 188 189 190 SYNTH BRASS 192 BREATH HORN 193 SYN HORN 194 SYN BRASS I

15 FAT LEAD
16 ANA BRASS
16 ANA BRASS
17 JP BRASS
18 SYN BRASS 2
18 SYN BRASS 3
10 OB XP STRASS
10 OB XP STRASS
10 OB XP STRASS
10 OB XP STRASS
11 OB XP STRASS
11 OB XP STRASS
12 OB XP STRASS
14 OB XP STRASS
15 OB XP STRASS
16 OB XP STRASS
16 OB XP STRASS
17 SAW LEAD
17 SAW LEAD
18 SAW 18 OB SAW 19 OB SAW 20 OB SAW 245 POLY SYNTH I
246 POLY SYNTH I
246 POLY SYNTH 2
5YNTH PAD
247 SAWKEY
248 PLUK SWEEP I
249 CHOW SWEEP I
249 CHOW SWEEP I
250 GATED SYNTH
251 PULSE PAD
252 WIRESTRING
253 DIGI PLUK
254 METAL PAD
255 PLUK SWEEP I
256 SOFT SYNTH
257 DOO KEY
258 FANTA SAW
259 BELL PAD
260 HARP PAD
261 ATMOSKEY
262 WHISPER
263 FANTAPAD
264 BELL VOX I
265 FANTASIA
266 FANTA VOX I
267 FANTA VOX I
267 FANTA VOX I
267 FANTA VOX I
267 CHOIR AH
272 ANGEL VOX I
273 SPACE VOX I
274 BEAUTY VOX
275 CHOIR PAD
276 SPACE VOX I
277 VOICE OOHS
277 VOICE OOHS
277 VOICE OOHS
278 DOUBLE VOX
277 SPACE VOX I
278 SPACE VOX I
279 SPACE VOX I
279 SPACE VOX I
270 SPACE VOX I
271 VOICE OOHS
271 VOICE OOHS
272 SPACE VOX I
273 SPACE VOX I
274 SPACE VOX I
275 CHOIR PAD
276 SPACE VOX I
277 VOICE OOHS 195 196 197 198 200 201 202 203 **SYI** 204 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 219 220 221 222 223 222 223 2224 2224 226 227 228 229 230 277 278 279 280 DOUBLE VOX SYNTH VOX FINE PAD FINE VOX DIGI VOX SYNTH HARM BREATH VS LEAD
DIGIWAVE 3
SYNC LEAD 1
SYNC LEAD 2
SYNC LEAD 3
RAVER LEAD 1
RAVER LEAD 2
OB LEAD
SYNTH LEAD
TWEETY 231 281 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 283 STRINGS 285 SOLO VIOLIN I 286 SOLO VIOLIN 2 287 FIDDLE TWEETY
WHISTLE
WHISTLE LEAD
MG TRIANGLE
2600 SINE
BELL LEAD FIDDLE ERHU CELLO PIZZICATO STR STRINGS SECT OCT STRING 293 SLOW STRING
294 BOWED STRING
295 BRIGHT STRING
295 BRIGHT STRING
295 BRIGHD STRING 1
297 HYBD STRING 2
298 HYBD STRING 3
299 DRK STRING
300 JP STRING 3
300 JP STRING 3
301 JP STRING 3
302 OCT JP STRING
303 OCT STR PAD
304 OB OCT
305 OB +JP
306 VINTAGE SAWS
307 OB XP
308 SAW STRINGS
309 PULSE PAD
310 SOFT PAD
311 DARK JP PAD
312 CHIFF PAD
312 CHIFF PAD
313 HYBD PAD
PAD, SWEEP, etc.
314 PROLOGUE
315 SOUND TRACK
316 SYNTH PAD
317 SWEEP PAD 1
318 SWEEP PAD 1
321 SUPER SWEEP
322 ROCK LEAD
323 VOX TREE
324 OCARINA PAD
326 SQUARE PAD
327 HOLLOW PAD
327 BLOOW TRACK
320 JWEER
321 JUNO RAVE
330 TECHNO
321 DIO RAVE
330 TECHNO
322 DIO RAVE
330 TECHNO
330 TECHNO
340 TECHNO
341 TOR TOR THE TECHNO
351 TOR TOR THE TECHNO
352 TOR TOR THE TECHNO
353 TECHNO
354 TOR TOR THE TECHNO
355 TECHNO
356 TECHNO
367 TOR TOR THE TECHNO
368 TE

328 329 330 331 332 333 334 TECHNO DIRTY STACK STACK PAD I STACK PAD 2 D-50 HEAVEN D-50 PAD ECHO VOX VIBE PAD 335 336 338 DIGI BOW BOWED GLASS 339

GR HEAVEN UTOPIA

VECTOR VOX

OMINOUS SWEEP PAD 5 ETERNITY 345 INVERSION 346 INVERSION BELL TYPE 347 TINK BELL 348 FANTA BELL 349 SYN BELL 350 SPRK BELL SPRK BELL ANALOG BELL I ANALOG BELL 2 DIGITAL BELL ASIAN GONG TEMPLE ETHNIC BELL 355 TEMPLE
356 ETHNIC BELL
PERCUSSION
357 KALIMBA 1
358 KALIMBA 2
359 STEEL DRUM
360 ANGKLUNG
361 SEQ SAW 1
362 SEQ SAW 2
363 SEQ SAW 2
363 SEQ SQUARE
364 RAVE HIT
365 BENDIR
366 TIMPANI
367 DRUM SET
368 PERCUS SET
369 KICK
370 SOLO SNARE
371 CLOSED HIHAT
372 NOIZ PERCUS
373 SINE PERCUS
374 YOX PERCUS
374 YOX PERCUS
375 ORCH HIT
SOLINID EY 375 ORCH HIT SOUND FX SOUND FX
376 WIND
377 ATMOSPHERE
378 AMBIENCE
379 FX BELL
380 FX BOMB
381 PINK BOMB
382 SFXI
383 SFX2
384 SFX2 383 SFX2 384 SFX3

■ SPECIFICATIONS

JUNO ORGAN FULL ORGAN



●音源部: ギター音源 I パート(MIDIモノ・モードM=6/ポリ・モード切り替え) ●最大同時発音数: 28音(外部MIDI受信時) ●メ モリー構成:システム・セットアップ = 1、オリジナル・トーン = 384、バッチ = 255(ユーザー = 128、プリセット = 128) ●エフェクト:リ パープ系、コーラス系 ● ディスプレイ: 7セグメント3桁(LED)、5点インジケーター ● 接続端子: ミックス・アウト・ジャック (L・R、ヘッ ドホン×2を養用)、ギター・アウト・ジャック、ギター・リターン・ジャック、バンク・シフト・ジャック、エクスブレッション・ベダル・ジャック、GK INコネクター、MIDIコネクター(IN,OUT)、ACアダプター・ジャック ●電源:DCSV (ACアダプター)●消費電流:440mA ●外形寸 法:302(W)×274(D)×58(H)mm●重量:1.6kg(ACアダプター除く)●付属品:ACアダプター、GR専用ケーブル(C-13A:5m)



OPTIONS

EV-5

エクスプレッション・ベダル ¥6,500(税別)

US-20 ユニット・セレクタ-¥19,800(税別)



C-13B GR専用ロング・(¥7,000(税別)

PCS-31

(ステレオ標準プラグ・→標準プラグ×2) フット・スイッチ接続用¥1,900(税別)





KE 800 (##811)

PATCH LIST Classic Guitar **
Rock Duo "C" Sync Lead |
Drone Sitar **
12St Guitar *
0B Lead
Fretnot Bass
Prologue
Tekno Loop **
Harmonica
GR-300 Lead
Harp Yox ** Jazz Organ PipeOrg & Choir Flute Tron Flute Vox Flute Pan Flute Zampona Pipe Lead Ocarina Clarinet Oboe Mizmar B11 B12 B13 B14 B21 B22 B23 B24 B31 B32 B32 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C24 C31 C32 C32 C33 C34 C41 C42 C43 C44 C51 C52 C53 C54 Square Lead Whistle Lead Sparkle Pad Wire String Pulse Key Poly Synth Pluck Sweep Fantavox FantaSaw Big Pad JUNO Rave JP Strings I Saw Pad Soft JP Pad JP Strings 2 Square Pad Square Pad Sweep Pad Ominous D11 D12 D13 D14 D21 D22 D23 D24 D31 D32 D33 D34 D41 D42 D43 D44 D51 Mute Bass Fingered Bass 8St Bass Slap Bass TB-303 Bass Oct Bass Reso Bass SH-101 Bass Pedal Bass Marimba Steel Drum Kalimba Angklung Tinkle Bell Synth Bell Digi Bell Asian Gong E. Sitar Tambra Zither A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 Oboe
Mizmar
Harmoscat
Accordion ●
Soprano Sax
Alto Sax
Sax V-Switch
Baritone Sax
DistGtr & Sax
Trumpet
Mute Trumpet Harp Vox ★ Solo Violin B34 B41 Vox Perc. Sicu Pipe B42 A44 **B44** Drum Set ★ Nylon Gt & String Steel Guitar A51 A52 D52 A52 A53 A54 A61 A62 A63 A64 D53 12st Guitar 2 Pedal Steel **B54** Strings I Strings 2 Oct. Brs & Str Fiddle Erhu C61 C62 C63 C64 C71 B61 D61 Super Guitar Clean E.Guitar Dist Guitar & Bass FlugelHorn Oct Brs Sect. F.Horn Sect. B62 D62 D63 D64 D71 D72 B63
 B64
 F. Horn Sect.

 B71
 Sax Sect.

 B72
 Syn Brass

 B73
 JP Brass

 B74
 Detune Saw Pad

 B81
 VS Lead

 B82
 OB Saw Lead

 B83
 Sync Lead 2

 B84
 Detune Square
 B64 WahWah Guitar A71 A72 Ac. Piano & Vox Rhodes A73 A74 A81 A82 A83 A74 knoues A81 Vibe A82 Juno Clavi A83 Rock Organ I A84 Rock Organ 2


Cello
Pizz Saw
Choir Aahs
Voice Aahs
SynVox
Bell Choir C73 Pizz Saw C74 Choir Aahs C81 Voice Aahs C82 SynVox ● C83 Bell Choir C84 Double Scat

Banjo F. Mandolin Bandolin Harp Kayakeum Shamisen Thx Bass

Falling Vox Chiss Pad ★ Flamenco Gtr ★ D81 D82 Tekno Bass ★ JC & Bs ★

★=アルベジエーターがオンになっているバッチ ●=ハーモニストがオンになっているバッチ ●=ハーモニストがオンになっているバッチ *上記のグループA~Dは書き替え可能なユーザー・バッチで、読み出し専用のグループE~H(ブリセット・バッチ)と同じ内容です。

安全上のご注意



⚠ 警告

注意

●ローランド・ホームページ http://www.rolandcorp.com/japan/

指定以外の電源、電圧、接続コード、AOアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置し が、返気、病気、はこう、油煙などのタッド場所に致電しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に、雨天、降雪中、海岸、水辺でご使用の際は、内部に水が浸入しないようご注意ください。

お客様相談センター

東京☎03(3251)6150 大阪☎06(345)9500

に購入前の工程設からよっとした疑問まで、ローランを製品に関するご質問にお答えします。お気軽にお電話ください。 営業時間 = $10:00\sim17:00$ (月〜金) * 祝祭日、弊社規定の休日を除く。

PRoland ローランド株式会社 ★社: 〒530-0004 大阪市北区室島浜1-4-16

¥2.300(科別)

本社:〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16

¥2 000(#\$80)

製品についてのお問い合わせは、最寄りのローランド各営業所へ。

●札 幌〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 台 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33

宮 〒331-0852 埼玉県大宮市桜木町1-10-2 ●東 京〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7 7 03 (3251) 5595 ●横 浜〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-11-3 T 045 (313) 3841

●名古屋 〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-7 ●大 阪 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16

島 〒730-0031 広島市中区紙屋町1-1-17 0広

岡 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31

2 011 (281) 0708 ☎ 022 (225) 6221 **2** 048 (648) 8977

2 052 (202) 1881

2 06 (345) 9521

2 082 (247) 2731

T 092 (282) 4190

このカタログに掲載されているオプション(別売品)は、販売店 でお求めいただけますが、お近くに販売店のない方のために、 通信販売にて購入のお申し込みを承っております。 別売品購入申込窓口:エディロール株 ☎ 03(3251)5349

営業時間/10:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

●このカタログに表記の価格には消費税は含まれておりません。●製品には日本語版のオーナーズ・マニュアルがついています。英語版(有料)をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。●製品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を 記入した保証書を必ずお受け取りください。●仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、商品の写真と実際の色とは異なる場合があります。●このカタログの記載内容は1998年5月現在のものです。