

Dr.Rhythm

DR-770



音のクオリティ、それがリズムマシンの力量だ。

ハイクオリティなサウンド、膨大なユーザー&プリセット・パターン数、そして快適な操作性——新しいDRは、妥協を知らない。

DR-770

Dr.Rhythm

¥47,000(税別)

"DR"がリズムマシンの常識をまたも変えてしまった。

最新の音楽ジャンルまでもカバーする400プリセット・パターン
+400ユーザー・パターンを100ソングまでセットアップ可能。

驚異のキャパシティは、イマジネーションをフルに発揮でき、

壮大な曲づくりをも実現する。

他の追随を許さない高品位なサウンドは、シンバルやスネアの
リアルな表現から、伝統のローランドTRシリーズの太いサウンド
まで表現する力を備えている。

サウンド、リズム・パターン、操作性、全てを進化させた"DR-770"。

最強のリズム・セクションはここにいる。

ROLL/FLAM

自在にロールの間隔(細かさ)やインターバルを調節できるロー
ル&フラム機能を搭載。設定を変えれば、超高速ロールもOK!
幅広いジャンルに対応する多彩なリズム表現を可能にします。

PAD BANK

パッド・バンクの切り替えで、1つのキー・パッドでも2種類の音色
を鳴らすことが可能。さらにパッド・バンク・レイヤー機能でそれ
ぞれのパッド・バンクを重ねれば、キー・パッドを叩く強さで音色
を切り替えたり、音の重なりかたを変化させたりと、多彩な音づく
りが実現します。

ダイナミクス対応のキー・パッド

各パッドに独立したダイナミクス検出センサーを内蔵し、叩く強
さに応じて音色や音量を変化させることができるキー・パッドを
装備。さらに叩いた後の押し続ける強さで、ロールの音量変化も
リアルに表現することができます。

フット・スイッチ

ペダル・スイッチ・ジャックにフット・スイッチ FS-5U(別
売)を接続すれば、演奏のスタート/ストップを足もと
で操作可能! さらに別売の接続コード PCS-31を利用
すれば、2つのフット・スイッチを接続して、1つは演奏の
スタート/ストップに、もう1つはフィルイン用などに使
うことができます。

クイック・サーチ機能

パターン・リストを見ることなくしに、演奏させたいリズム・パター
ンを瞬時に呼びだすことができる、クイック・サーチ機能。
「ロック」「ジャズ」といった8つのジャンルごとにパターンを呼び
出し、その中から好みのパターンをすばやく決定することが
可能です。

■クイック・サーチ ジャンル

1 HrdRock	ハードロック、ヘビーメタル	5 Jazz	ジャズ、フュージョン
2 Rock	ロック	6 Dance	ヒップホップ、テクノ等
3 Pop	ポップス、8ビート、16ビート	7 Latin	ボサノバ、サンバ等
4 Fnk&Blis	ファンク、ブルース、ソウル	8 World	ワールド

アンビエンス機能

アンビエンス機能を使えば、演奏のイメージにマッチしたエフェ
クト設定がとても簡単! 面倒だったエフェクトの設定も、「ホール
で演奏した音」「ライブで演奏した音」といった項目を選択するだ
けで、音の雰囲気を変えてくれることが可能。内蔵の3つのエフェ
クト「リバーブ/フランジャー/イコライザー」を総合的にコン
トロールし、最適なエフェクト処理を行います。アンビエンスの
設定は、後からそれぞれを個々にエディットすることもできます。

■アンビエンス・タイプ

1 LoBoost	5 Dark	9 Garage	13 Space
2 Flang'n	6 Lo-Fi	10 Club	14 Echo
3 Bright	7 Room	11 Hall	15 Dublin
4 Hi-Fi	8 Studio	12 Stadium	16 Flat

■エフェクト・タイプ

リバーブ	: HALL, ROOM, PLATE, DELAY, PAN-DLYの5タイプから選択可能
フランジャー	: FLANGER, CHORUSの2タイプから選択可能
イコライザー	: EQ HIGH, EQ LOWの設定が可能

ダイレクト・パターン・プレイ機能

ダイレクト・パターン・プレイ機能なら、16のキー・パッドそれぞれ
にお好みのパターンを割り当てておき、必要なパターンをパッド
を押すだけで次々と切り替えて演奏することができます。
ソング・レコーディング時のパターン入力からライブでの活用ま
で、さまざまな場面で威力を発揮します。



■リア・パネル



■SPECIFICATIONS

●最大同時発音数:14音●音色数:255●リズム・パターン数:プログラマブル・パターン=400、プリセット・パターン=400●ソング:ソング数=100、ソング長=最大250/パター
ン/1ソング、総ソング長=10,000パターン●分解能:96クロック/4分音符●テンポ:4
分音符=20~260●エフェクト:リバーブ、フランジャー、イコライザー●データ入力方式:
リアルタイム、ステップ●ディスプレイ:カスタムLCD●接続端子:アウトプット・ジャック(L
(MONO)R)、インディビジュアル・アウトプット・ジャック、ヘッドホン・ジャック(ステレオ・ミ
ニ・タイプ)、ペダル・スイッチ・ジャック、MIDIコネクタ(IN, OUT)、ACアダプター・ジ
ャック(AC14V)●電源:ACアダプター●消費電流:700mA●外形寸法:215(W)×
165(D)×59(H)●重量:715g●付属品:ACアダプター(BRC-100)

■OPTION

FS-5U
フット・スイッチ
¥2,300(税別)



DP-2 Roland
ペダル・スイッチ
¥2,000(税別)



PCS-31 Roland
接続コード
¥1,900(税別)

1つのジャックに、2つのフ
ット・スイッチの接続が可能
になるY字ケーブルです。

PRESET PATTERN LIST

オリジナル・パターンのみ記載しています。他のパターンについては、オリジナル・パターンのナンバー
+1→フルイン・トゥー・バージョン
+2→バリエーション
+3→フルイン・トゥー・オリジナル
となります。

No.	表示名	パターン名	No.	表示名	パターン名	No.	表示名	パターン名	No.	表示名	パターン名	No.	表示名	パターン名	No.	表示名	パターン名
1	HdRck1	Hard Rock 1	69	Rck7	Rock 7	137	Cntry2	Country 2	205	Brush	Brush	273	DrmsB2	Drum 'n' Bass 2	341	Mernge	Merengue
5	HdRck2	Hard Rock 2	73	Rck8	Rock 8	141	CtryBs	Country Bass	209	BigBnd	Big Band	277	DrmsB3	Drum 'n' Bass 3	345	LatnPop1	Latin Pop 1
9	HdRck3	Hard Rock 3	77	AccRck	Acoustic Rock	145	Funk1	Funk 1	213	JzWltz	Jazz Waltz	281	Tchno1	Techno 1	349	LatnPop2	Latin Pop 2
13	HdRck4	Hard Rock 4	81	EleRck	Electronic Rock	149	Funk2	Funk 2	217	SJazz	Jazz in 5	285	Tchno2	Techno 2	353	LatnPop3	Latin Pop 3
17	HdRck5	Hard Rock 5	85	RckBs	Rock Bass	153	Funk3	Funk 3	221	Fuse1	Fusion 1	289	Hous1	House 1	357	Reggae1	Reggae 1
21	HdRck6	Hard Rock 6	89	8Feel1	8th Note Feel 1	157	Funk4	Funk 4	225	Fuse2	Fusion 2	293	Hous2	House 2	361	Reggae2	Reggae 2
25	HdRck7	Hard Rock 7	93	8Feel2	8th Note Feel 2	161	FunkBs	Funk Bass	229	Fuse3	Fusion 3	297	Boom	Boom	365	Reggae3	Reggae 3
29	Heavy1	Heavy Metal 1	97	8Feel3	8th Note Feel 3	165	Blues	Blues	233	Fuse4	Fusion 4	301	Disco	Disco	369	Reggae4	Reggae 4
33	Heavy2	Heavy Metal 2	101	16Feel1	16th Note Feel 1	169	MedBlz	Medium Blues	237	Groove	Groove In 6	305	Bossa1	Bossa Nova 1	373	Songo1	Songo 1
37	FastHr	Fast Hard Rock	105	16Feel2	16th Note Feel 2	173	6/8Blz	6/8 Blues	241	SmoothJz	Smooth Jazz	309	Bossa2	Bossa Nova 2	377	Songo2	Songo 2
41	PunkBs	Punk Bass	109	Shflr	Shuffle	177	Soul1	Soul 1	245	HeavyFuk	Heavy Funk	313	Samba1	Samba 1	381	Poka	Poka
45	Rck1	Rock 1	113	6/8Fe1	6/8 Feel	181	Soul2	Soul 2	249	TechFs	Technical Fusion	317	Samba2	Samba 2	385	India1	India 1
49	Rck2	Rock 2	117	Ballad1	Ballade 1	185	Soul3	Soul 3	253	HipH1	Hip Hop 1	321	Samba3	Samba 3	389	India2	India 2
53	Rck3	Rock 3	121	Ballad2	Ballade 2	189	Gosp1	Gospel 1	257	HipH2	Hip Hop 2	325	SambaBs	Samba Bass	393	Afro1	Afro 1
57	Rck4	Rock 4	125	Rkblly	Rockabilly	193	Gosp2	Gospel 2	261	HipH3	Hip Hop 3	329	Salsa1	Salsa 1	397	Afro2	Afro 2
61	Rck5	Rock 5	129	BluGrS	Bluegrass	197	Jazz1	Jazz 1	265	HipH4	Hip Hop 4	333	Salsa2	Salsa 2			
65	Rck6	Rock 6	133	Cntry1	Country 1	201	Jazz2	Jazz 2	269	DrmsB1	Drum 'n' Bass 1	337	Mambo	Mambo			

PRESET DRUM KIT LIST

No.	ドラムキット名	No.	ドラムキット名	No.	ドラムキット名	No.	ドラムキット名	No.	ドラムキット名	No.	ドラムキット名
1	Standr	12	Loud	23	DrumBs	34	Jazz 2	45	Salsa	56	SFX
2	Room 1	13	Studio	24	Techno	35	Afro 1	46	Tabla	57	CtryBas
3	Power 1	14	Power 3	25	Brazil	36	HvyFunk	47	Electro2	58	SmbaBas
4	Electro1	15	TR808 2	26	India	37	Folk	48	Vintage	59	BluzBas
5	TR808 1	16	TR909	27	Room 2	38	StdJrz	49	Ring	60	RockBas
6	Jazz 1	17	Dance 1	28	Room 3	39	Blues	50	Light	61	FunkBas
7	Brushes	18	Rock	29	Fusion	40	Gospel	51	Afro 2	62	BrhBas
8	Ambient	19	Funk 1	30	Natural	41	Jazz 3	52	Dance 2	63	SynBas
9	Big	20	Funk 2	31	Ballad	42	BigFunk	53	Delay	64	AcceBas
10	Expsn	21	HipHop	32	Groove	43	Samba	54	FingDly		
11	Power 2	22	House	33	Room	44	Reggae	55	DrmsPrc		

PRESET INSTRUMENT LIST

*キー・バンドを印く強さやニュアンスの設定で、音色が変化します。**ニュアンスの設定で音色が変化します。***バンの設定は無視されます (INDIVを除く)。

No.	表示名	インストールメント名	No.	表示名	インストールメント名	No.	表示名	インストールメント名	No.	表示名	インストールメント名	No.	表示名	インストールメント名	No.	表示名	インストールメント名
*1	AttkK	Attack Kick	*44	GubbaK	Gubba Kick	87	NatrS	Natural Snare	*130	BowlT1	Bowl Tom 1	173	CrshC3	Crash Cymbal 3	*216	SurdOp	Surdo Open
*2	RdRyK	Real Dry Kick	*45	JnglK	Jungle Kick	88	PowerS	Power Snare	*131	BowlT2	Bowl Tom 2	174	StCrC	Soft Crash Cymbal	*217	Tabl1	Tabla 1
*3	Dry K	Dry Kick	*46	808 K1	TR-808 Kick 1	*89	RocknS	Rockin' Snare	*132	AmbT1	Ambient Tom 1	*175	PlyCrC	Ply Crash Cymbal	218	Tabl2	Tabla 2
*4	DryMdK	Dry Medium Kick	*47	808 K2	TR-808 Kick 2	*90	RockRm	Rock Rim shot Snare	*133	AmbT2	Ambient Tom 2	176	SplshC	Splash Cymbal	*219	Tabl3	Tabla 3
*5	HvyHdK	Heavy Hard Kick	*48	808EK	808 Electronic Kick	*91	Real S	Real Snare	*134	BrshT1	Brush Slap Tom 1	*177	ChnCrC	Chinese Cymbal	220	RlClap	Real Clap
*6	HeavyK	Heavy Kick	*49	808BMK	808 Boom Kick	*92	RockS1	Rock Snare 1	*135	BrshT2	Brush Slap Tom 2	*178	RldC1	Ride Cymbal 1	221	55Clav	DR-55 Claves
*7	PllwK	Pillow Kick	*50	909 K1	TR-909 Kick 1	*93	RockS2	Rock Snare 2	*136	DblHdT1	Double Head Tom 1	*179	RldC2	Ride Cymbal 2	222	78Cw	CR-78 Cowbell
*8	VntgK1	Vintage Kick 1	*51	909 K2	TR-909 Kick 2	*94	RngMps	Ring Maple Snare	*137	DblHdT2	Double Head Tom 2	*180	SzRdC	Sizzle Ride Cymbal	223	78Bst	CR-78 Metallic Beat
*9	VntgK2	Vintage Kick 2	*52	909Hk	909 Hard Kick	*95	BrfR1S	Brush Roll Snare 1	*138	LtT1	Light Tom 1	*181	RldC1	Ride Bell Cymbal 1	224	78Gur	CR-78 Guro
*10	JazzK1	Jazz Kick 1	*53	Mid SS	Medium Snare Soft	*96	BrfR1S2	Brush Roll Snare 2	*139	LtT2	Light Tom 2	*182	RldC2	Ride Bell Cymbal 2	225	78Tmb	CR-78 Tambourine
*11	JazzK2	Jazz Kick 2	*54	Mid SR	Medium Snare Rim shot	*97	BrfS1S	Brush Slap Snare 1	*140	RealT1	Real Tom 1	183	BrCrS	Brush Crash Cymbal	226	78Mrc	CR-78 Maracas
*12	MapleK	Maple Kick	*55	Stl SH	Steel Snare Hard	*98	BrfS1S2	Brush Slap Snare 2	*141	RealT2	Real Tom 2	184	BrRdC	Brush Ride Cymbal	*227	808Cng	TR-808 Conga
*13	MaplPwK	Maple Pillow Kick	*56	Stl SR	Steel Snare Rim shot	*99	BrfS1S3	Brush Slap Snare 3	*142	RngT1	Ring Tom 1	185	LrgGng	Large Gong	228	808Cv	TR-808 Claves
*14	MapRvK	Maple Reverb Kick	*57	BchS	Beech Snare Soft	*100	BrfS1S4	Brush Swish Snare	*143	RngT2	Ring Tom 2	186	TR808C	TR-808 Cymbal	229	808Mrc	TR-808 Maracas
*15	Real K	Real Kick	*58	BchSR	Beech Snare Rim shot	*101	ReggaeS	Reggae Snare	*144	RngT3	Ring Tom 3	187	TR808C	TR-808 Cymbal	230	808Clp	TR-808 Hand Clap
*16	20DeepK	20" Deep Kick	*59	PicS	Piccolo Snare	*102	SwngS	Swing Snare	*145	RngT4	Ring Tom 4	*188	Cowb1	Cowbell	231	808Cw	TR-808 Cowbell
*17	Mid K1	Medium Kick 1	*60	PicS2	Piccolo Snare Hard	*103	90'S S	90's Snare	*146	RockT1	Rock Tom 1	189	Tambn	Tambourine	*232	Scr1	Scratch 1
*18	Mid K2	Medium Kick 2	*61	HpC1S	High Piccolo Snare	*104	DanceS	Dance Snare	*147	RockT2	Rock Tom 2	190	SlB1	Sleigh Bell	*233	Scr2	Scratch 2
*19	BigLoK	Big Low Kick	*62	OpnRmS	Open Rim shot Snare	*105	DopinS	Dopin' Snare	*148	ElectT1	Electronic Tom 1	191	Castan	Castanet	*234	Scr3	Scratch Snare
*20	WdBkr	Wood Beater Kick	*63	SIDrS	Siam Dry Snare Soft	*106	HouseS	House Snare	*149	ElectT2	Electronic Tom 2	192	Triang	Triangle Open	235	JnglH	Jungle Hat
*21	HbrdK1	Hybrid Kick 1	*64	SIDrS	Siam Dry Snare Hard	*107	HSDPnS	House Dopin' Snare	*150	808Tom	TR-808 Tom	193	Woodb	Woodblock	*236	HQ	High-Q
*22	HbrdK2	Hybrid Kick 2	*65	SIDrS	Siam Dry Snare Soft	108	JgTnS	Jungle Tiny Snare	*151	909Tom	TR-909 Tom	194	BongH	Bongo High	237	TapRwd	Tap Rebound
*23	AmbnT	Ambient Kick	*66	SIDrS	Siam Dry Snare Hard	*109	EleS1	Electronic Snare 1	*152	PureCH	Pure Closed Hi-Hat	*195	BongL	Bongo Low	238	PhlHt	Philly Hat
*24	BoomerK	Boomer Kick	*67	RvHdS	Reverb Hard Snare	*110	EleS2	Electronic Snare 2	*153	PureOH	Pure Open Hi-Hat	*196	CngHMT	Conga High Mute	239	DncShk	Dance Shaker
*25	CompK1	Comp Kick 1	*68	RngHdS	Ring Hard Snare	*111	808 S1	TR-808 Snare 1	*154	PedH1	Pedal Closed Hi-Hat	*197	CngSP	Conga High Snap	*240	BeamHQ	Beam High-Q
*26	CompK2	Comp Kick 2	*69	RckOnS	Rock-On Snare	112	808 S2	TR-808 Snare 2	*155	16' GH1	16" Closed Hi-Hat	*198	CngHOP	Conga High Open	241	MtSwp	Metal Sweep
*27	Deep K	Deep Kick	*70	Funk S	Funk Snare	*113	TR909S	TR-909 Snare	*156	16' OH1	16" Open Hi-Hat	*199	CngLOP	Conga Low Open	*242	AnlgBrd	Analogue Bird
*28	Rvbk1	Reverb Kick 1	*71	SharpS	Sharp Snare	114	AmbCStk	Ambient Cross Stick	*157	16' OH2	16" Open Hi-Hat	*200	TmbH1	Timbale High	*243	RvKk	Reverse Kick
*29	Rvbk2	Reverb Kick 2	*72	WrmHdS	Warm Hard Snare	*115	HtCStk	Hat Cross Stick	158	16' OH3	16" Open Hi-Hat	*201	TmbL1	Timbale Low	*244	RvSnr	Reverse Snare
*30	Room K	Room Kick	73	DrFst	Dry Fat Snare	116	NatCStk	Natural Cross Stick	*159	PopCHH	Pop Closed Hi-Hat	202	TmbS1	Timbale Side	*245	RvTom	Reverse Tom
*31	DrPmK	Deep Room Kick	74	SnappyS	Snappy Snare	117	MtCStk	Metal Cross Stick	*160	PopOH1	Pop Open Hi-Hat	*203	ClavS	Claves	246	RvCym	Reverse Cymbal
*32	MdRvK	Mondo Reverb Kick	75	Dry SS	Dry Snare Soft	118	808CStk	TR-808 Cross Stick	*161	RealCH	Real Closed Hi-Hat	204	VibratS	Vibraslap	247	KkAmb	Kick Ambience
*33	MndPpK	Mondo Deep Kick	76	Dry SH	Dry Snare Hard	119	909CStk	TR-909 Cross Stick	*162	RealOH	Real Open Hi-Hat	205	GuinS	Guitar Snare	*248	SnrAmb	Snare Ambience
*34	Easy K	Easy Kick	*77	Wet S	Wet Snare	120	StdT1S	Studio Tom 1 Soft	163	BrshCH	Brush Closed Hi-Hat	206	GulrL	Guitar Long	*249	TomAmb	Tom Ambience
*35	Soft K	Soft Acoustic Kick	*78	L.A.Fat K	L.A. Fat Kick	*121	StdT1H	Studio Tom 1 Hard	164	BrshOH	Brush Open Hi-Hat	207	Maracas	Maracas	*250	LvGrb	Low Reverb
*36	SolidK	Solid Kick	*79	AcRfms	Acoustic Rim shot Snare	*122	StdT2S	Studio Tom 2 Soft	*165	808CHH	TR-808 Closed Hi-Hat	208	Shaker	Shaker	*251	LatVbr	Gate Reverb
*37	EleK1	Electronic Kick 1	*80	AmbnS	Ambient Snare	*123	StdT2H	Studio Tom 2 Hard	*166	808OH1	TR-808 Open Hi-Hat	209	Cabasa	Cabasa	252	AcuBs	Acoustic Bass
*38	EleK2	Electronic Kick 2	*81	AttkS	Attack Snare	*124	VntT1	Vintage Tom 1	*167	909CHH	TR-909 Closed Hi-Hat	210	WhiS1	Samba Whistle Short	253	FngBs	Fingered Bass
*39	HouseK	House Kick	*82	BzShS	Brazil Snare	*125	VntT2	Vintage Tom 2	168	909OH1	TR-909 Open Hi-Hat	211	WhiS1L	Samba Whistle Long	254	SlapBs	Slap Bass
*40	DanceK	Dance Kick	*83	HtS	Hat Snare	*126	JazzT1	Jazz Tom 1	169	78 OHH	CR-78 Closed Hi-Hat	*212	Agogo	Agogo	255	303 Bs	TR-303 Bass
*41	Rap K1	Rap Kick 1	*84	Hard S	Hard Snare	*127	JazzT2	Jazz Tom 2	170	78 OHH	CR-78 Open Hi-Hat	213	CuCh1	Cuica High	256	Off	Off
*42	Rap K2	Rap Kick 2	*85	LtMps	Light Maple Snare	*128	FuseT1	Fusion Tom 1	171	CrshC1	Crash Cymbal 1	214	CuCh1L	Cuica Low			
*43	PlstK	Plastic Kick	*86	LooseS	Loose Snare	*129	FuseT2	Fusion Tom 2	172	CrshC2	Crash Cymbal 2	*215	SurdMt	Surdo Mute			



DR-550mkII

Dr.Rhythm ¥35,000 (税別)

91種類の豊富な音色、即戦力リズム・パターンや多彩なエディット機能で幅広い音楽ジャンルに対応。オリジナル・リズム・パターンも64種類組むことができ、リアルタイム/ステップ入力が可能です。



DR-5

Dr.Rhythm Section ¥45,000 (税別)

ドラム、ベース、シンセなどによるバックিং機能や、メロディもコードもギター感覚で入力できるギター・フレット型キー・パッドを装備。タブ譜をLCD画面に表示できるなど、ギタリストにうれしい機能満載。ギター・インプットも装備。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告

指定以外の電源、電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。



注意

水、湿気、湯気、埃、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。

お客様相談センター

東京 ☎03(3251)6150 大阪 ☎06(6345)9500

ご購入のご相談からちょっとした疑問までボス製品に関するご質問にお答えします。お気軽にお電話ください。電話番号はくれぐれもお間違いないようご注意ください。営業時間 10:00~17:00(月~金) ※祝祭日、弊社規定の休日を除く。

Roland
ローランド株式会社

本社：〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16

営業所：

- 札幌 〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 ☎ 011(281)0708
 - 仙台 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33 ☎ 022(225)6221
 - 大宮 〒331-0852 埼玉県大宮市桜木町1-10-2 ☎ 048(648)8977
 - 東京 〒101-0041 東京都千代田区千代田田町2-7 ☎ 03(3251)5595
 - 横浜 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-11-3 ☎ 045(313)3841
 - 名古屋 〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-7 ☎ 052(202)1881
 - 大阪 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 ☎ 06(6345)9521
 - 広島 〒730-0031 広島市中区紙屋町1-1-17 ☎ 082(247)2731
 - 福岡 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 ☎ 092(282)4190
- </